

# Informations- und Datenblatt

## Artikel 21217

### Beschreibung

LED Disco Flexband RGB 5 m



Mit diesem flexiblen Lichtband kann die Party erst richtig losgehen. Das im Controller befindliche Empfangsgerät nimmt die Schwingungen und Schallwellen der gespielten Musik auf und lässt die LED's dazu rhythmisch aufleuchten, blinken oder aufblitzen. Mit der Fernbedienung kann man die Farben einzeln einstellen und hat die Möglichkeit über die Tasten Jump und Fade den Farbwechsler entweder allmählich oder schneller einzustellen. Mit den Tasten „Notenschlüssel 1 bis 4“ kann man das Lichtband auf die unterschiedlichen Musikrichtungen einstellen. 1 = allgemeine Musik, 2 = langsame Musik, 3 = Rockmusik, schnelle Musik, 4 = Discomusik. Die Dimmtasten ergänzen die Jump- und Fadefunktionen, indem man die Blink- oder Aufblitzfrequenz erhöhen kann. Im Musikmodus kann man so zusätzlich die Intensität der Musik verstärken. Das Band ist mit Klebestreifen versehen und kann auf die unterschiedlichsten Materialien, wie Glas, Holz, Fliesen oder Mauerwerk angebracht werden. Durch zusätzliche Silikonschellen, kann das Band auf auf schwierigem Untergrund, wie Putz, sicher angebracht werden.

